

SLAMTÖMNINGSINSTRUKTIONER

IISI S10 MINIRENINGSVERK

- 1. Slambrunnarna ska tömmas minst två gånger om året.**
(Om 1-2 personer bor i fastigheten räcker en gång om året)
- 2. Ta ur cirkulationspumpens stickpropp före tömning.**
- 3. Lyft vattenspridaren och pumpen från reningsverket.**
- 4. Första slamtanken slamtöms först.**
- 5. Reningsverkets tre kammare ska slamtömmas efter behov om ytslam och bottenlam har bildats. Börja med kammare I.**
- 6. Fyll slamtanken (alla kamrarna) med vatten efter tömningen.**
- 7. Pumpen, pumpröret och vattenspridaren rengörs.**
- 8. Om det har samlats mycket slam på plastfiltret (puckarna), kan det spolas av med vattenslang (ej med högtryckstvätt).**
- 9. Placera cirkulationspump (1) i sista (tredje) kammaren, ung. 20 cm under vattenytan. Var noga med att dränkpumpens vippa flyter fritt.**
- 10. Efter slamtömning bör reningsverket låsas av säkerhetsskäl.**

