

SLAMTÖMNINGSINSTRUKTIONER IISI S6 PRO FILTER MINIRENINGSVERK

- 1. Slambrunnarna ska tömmas minst två gånger om året.**
(Om 1-2 personer bor i fastigheten räcker en gång om året)
- 2. Ta ur cirkulations- och slampumpens stickpropp före tömning.**
- 3. Lyft vattenspridaren, cirkulationspumpen och slampumpen från reningsverket.**
- 4. Alla tre brunnar ska slamtömmas.**
- 5. Fyll två första brunnarna med vatten efter tömningen, men inte sista filterbrunnen. Filtermassan regenereras när den får vara i kontakt med luft.**
- 6. Rengör pumparna, pumpröret och vattenspridaren.**
- 7. Om det har samlats mycket slam på plastfiltret (puckarna), kan det spolras av med vattenslang (ej med högtrycksvätt).**
- 8. Placera cirkulationspumpen (1) i sista kammaren (tredje), ung. 20 cm under vattenytan. Var noga med att dränkpumpens vippa flyter fritt.**
- 9. Placera slampumpen (2) på botten av behållaren.**
- 10. Efter slamtömning bör reningsverket låsas av säkerhetsskäl.**

