

SLAMTÖMNINGSINSTRUKTIONER

IISI S6 MINIRENINGSVERK

- 1. Slambrunnarna ska tömmas minst två gånger om året.** (Om 1-2 personer bor i fastigheten räcker en gång om året)
- 2. Ta ur cirkulationspumpens stickpropp före tömning.**
- 3. Lyft vattenspridaren och pumpen från reningsverket.**
- 4. Alla tre kamrarna ska slamtömmas. Det är viktigt att den första (I) kammaren töms först!**
- 5. Fyll slamtanken (alla kamrarna) med vatten efter tömningen.**
- 6. Pumpen, pumpröret och vattenspridaren rengörs.**
- 7. Om det har samlats mycket slam på plastfiltret (puckarna), kan det spolas av med vattenslang (ej med högtryckstvätt).**
- 8. Placera cirkulationspumpen (1) i reningsverkets sista (tredje) kammare, ung. 20 cm under vattenytan. Var noga med att dränkpumpens vipa flyter fritt.**
- 9. Efter slamtömning bör reningsverket låsas av säkerhetsskäl.**

